

LAVT VANDTRYK:

Lavt tryk i vandhanen

Er der ingen vand i hanen, eller er trykket faldende, kan det skyldes flere forhold:

1. Er udløbet tilstoppet

Dette er langt den mest almindelige årsag til lavt tryk i vandhanen. Ved udløbet af din vandhane sidder en lille si, kaldet perlator, som fanger de små sten / kalk i vandet.

Den skal renses med jævne mellemrum.

Det kan du selv gøre ved at afmontere perlatoren med en universaltang og skylle sten / kalk væk hvorefter du skruer den fast på vandhanen igen.

Hvis perlatoren er tilkalket, kan du lægge den i eddike natten over.

Skyl perlatoren grundigt, inden du monterer den igen på hanen.

2. Er vandforsyningen afbrudt

Spørg din nabo, om han også mangler vand. Hvis han gør det, tyder det på, at vandforsyningen til området af en eller anden grund er afbrudt. Se aktuelle driftsforstyrrelser Lindholm Vand a.m.b.a hjemmeside eller ring til driftschef Brian Rex på telefonnummer 21 68 02 90 i tidsrummet tirsdag og torsdag kl. 8.00 - kl. 11.00, eller på mailadressen driften@lindholmvand.dk.

3. Rust og kalk i rørene

Lavt tryk i vandhanen kan også skyldes, at din installation er ved at have nået en alder, hvor rørene og varmtvandsbeholderen er begyndt at lukke til på grund af rust og kalk.

Kontakt din VVS-installatør og lad ham kigge på sagen.